














# Signification des pictogrammes

| À l'installation   | Allumage du produit  | Codes erreurs  |
|--|--|--|
|  <p>Mise à jour en cours<br/>Veuillez patienter</p> |  <p>Bienvenue</p>               |  <p>Problème d'association</p>    |
|  <p>Association en cours<br/>avec le module</p>     |  <p>Température intérieure</p>  |  <p>Problème de communication</p> |
|  <p>Redémarrage du produit</p>                      |  <p>Température de consigne</p> |  <p>Désassociation</p>            |
|  <p>Ordre de chauffe</p>                          |  |  |
|  <p>Ordre d'arrêt</p>                             |  |  |
|  <p>Chauffage en cours</p>                        |  |  |
|  <p>Chauffage coupé</p>                           |  |  |